

BRANNINSTRUKS for Sameiet Gamle Kirkeplass

VED BRANNALARM

- Påse at alle blir varslet.
- Lukk alle dører og vinduer.
- Gå deretter raskt ut av bygningen.
- Bruk ikke heis, beboere som er avhengig av heis skal bli værende i leiligheten med dører og vinduer lukket. De vil bli hentet av redningsmannskapet.
- Møt opp på møteplass som er **'Trekasse' i atrium**

NÅR DET BRENNER

Varsle:

- Trykk inn knappen i den manuelle melderer.
- Meld fra til personer som er i umiddelbar fare.
- Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.
- Korrekt adresse er Sameiet Gamle Kirkeplass 2

NB! Sameiet har tre adresser:

Gamle Kirkeplass 2

Øvre Strandgate 9

Øvre Storgate 11

Redde:

- Sørg for at alle kommer ut
- Eventuelt hjelp brannvesenet med evakueringen

Slokke:

- Prøv å slokke med håndslukkeapparat, eller å kvele brannen med et teppe eller lignende.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.

Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Hold deg alltid orientert om:

- Branninstruksen,
- rømningsveiene fra din leilighet/etasje,
- plassering og bruk av slokkeutstyr.
- oppmøtested ved evakuering.